

הוראות תפעול עם ג'וז

התקן את ג'וז במחשב ובחר בהגדרות הברייל ללא תצוגת ברייל כברירת מחדל. חבר את ESYS למחשב באמצעות כבל USB התקן את מנהל ההתקן שנמצא על גבי התקליטור המסופק עם ESYS. השתמש בכבל USB לחיבור ESYS בעת הפעלת ג'וז. במידה והכל פועל היטב, ESYS יהיה מסונכרן עם ג'וז ברגע שתפעיל את קורא המסך. אם שורת הברייל ריקה, עבור אל תיבת הדו שיח הראשי של ג'וז, עבור לאפשרויות ברייל ובחר ESYS כג ברירת המחדל שלך בחיבור USB. לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש ב- ESYS עם ג'וז, פנה למפיץ המקומי או עיין במידע שלהלן.

מקשי הפקודות של ESYS :

<JL Up>: נשתמש בביטוי זה כאשר ברצוננו להזיז את הג'ויסטיק השמאלי כלפי מעלה.

<ML>: מייצג את הגלגלת השמאלית.

<MD>: מייצג את הגלגלת הימנית.

<MCL> ו- <MCR> גלילונים מרכזיים שמאלה וימינה (רק עבור ESYS 40). בהתחשב בכך שלארבעת הגלגליות יש את אותן פונקציות, נשתמש בסמל <M> כאשר נדבר על גלגלת ניווט.

להפעלה בו זמנית של שני פקדים שונים ב- ESYS, נשתמש בסמל + (פלוס): <JR Up> + <JL Right>. כאשר תצטרך להפעיל שני פקדים ברצף ב- ESYS, נשתמש בסמל , (פסיק).

ESYS	Script description	Script	PROG_Key
<JR Up>	Up arrow key	Simulation keyboard	
<JR Down>	Down arrow key	Simulation keyboard	
<JR Left>	Left arrow key	Simulation keyboard	
<JR Right>	Right arrow key	Simulation keyboard	
<JR Middle>	Enter	Simulation keyboard	לחיצה על שני מקשי הרווח
<M Right>	Braille line ahead	BraillePanRight	BRL_PROG1
<M Left>	Braille line backwards	BraillePanLeft	BRL_PROG2
<M Middle>	Stop speech	StopSpeech	BRL_HOME2
<JL Left> + <JR Up>	Move active cursor with Braille navigation keys	BrailleMovesActive	BRL_STATUS1
<JL Left> + <JR Down>	Braille cursor follows active cursor	ActiveMovesBraille	BRL_STATUS2
<JL Left> + <JR Right>			BRL_STATUS3

<JL Left> + <JR Left>			BRL_STATUS4
<JL Left> + <JR Middle>	Select attribut shown by dots 7,8	BrailleToggleMarking	BRL_STATUS5
<JL Left> + <M Right>	Next line	BrailleNextLine	BRL_STATUS6
<JL Left> + <M Left>	Previous line	BraillePriorLine	BRL_STATUS7
<JL Left> + <M Middle>			BRL_STATUS8
<JL Right> + <JR Up>	Task list	StartJawsTaskList	BRL_NP1
<JL Right> + <JR Down>	Notification zone icons list	ListTaskTrayIcons	BRL_NP2
<JL Right> + <JR Right>	Mouse right click	RightMouseButton	BRL_NP3
<JL Right> + <JR Left>	שינוי שפת כתיבה	braillecycletTranlationLNG	BRL_NP4
<JL Right> + <JR Middle>	Mouse left click and hold	LeftMouseButtonLock	BRL_NP5
<JL Right> + <M Right>	Braille line end of window	BrailleBottom	BRL_NP6
<JL Right> + <M Left>	Braille line beginning of window	BrailleTop	BRL_NP7
<JL Right> + <M Middle>	Minimize all	MinimizeAllApps	BRL_NP8
<JL Up> + <JR Up>	Select a link	IE : SelectALink	BRL_KP1
<JL Up> + <JR Down>	Select a frame	IE : SelectAFrame	BRL_KP2
<JL Up> + <JR Left>	Select a heading	SelectAHeading	BRL_KP3
<JL Up> + <JR Right>	Select form field	IE : SelectAFormField	BRL_KP4
<JL Up> + <JR Middle>	Toggle Braille 6/8 dots	BrailleToggle8Dots	BRL_KP5
<JL Up> + <M Left>	End of the document	BottomOfFile	BRL_KP6

<JL Up> + <M Right >	Beginning of the document	TopOfFile	BRL_KP7
<JL Up> + <M Middle>			BRL_KP8
<JL Down> + <JR Up>	Match Jaws cursor to pc cursor	RouteJawsCursorToPc	BRL_KP11
<JL Down> + <JR Down>	Match pc cursor to Jaws cursor	RoutePCCursorToJaws	BRL_KP12
<JL Up> + <JR Left>	Activate pc cursor	PCCursor	BRL_KP13
<JL Up> + <JR Right>	Activate Jaws cursor	JAWSCursor	BRL_KP14
<JL Down> + <JR Middle>	Switch between tree structure, line mode and speech.	BrailleToggleMode	BRL_KP15
<JL Down> + <M Left>			BRL_KP16
<JL Down> + <M Right >			BRL_KP17
<JL Down> + <M Middle >	Delete multiple spaces yes/no	BrailleToggle8PixelsPerSpace	BRL_KP18

פקודות ברייל נפוצות ב- VoiceOver על iPhone, iPad

בעת שימוש בצג ברייל עם VoiceOver במכשיר iPhone, iPad או iPod touch, צג הברייל יתמוך בפקודות הבאות כדי לסייע בניווט.

כדי לוודא שצג הברייל שלך משתמש בטבלה הנכונה, אנא וודא שיש ברשותך את **גירסת ה iOS המעודכנת ביותר**.

ניווט

מקשי צג הברייל	VoiceOver פעולת
רווח + Dot 1	מעבר לפריט הקודם
רווח + Dot 4	מעבר לפריט הבא
רווח + Dot 1 + Dot 2 + Dot 3	מעבר לפריט הראשון במסך
רווח + Dot 4 + Dot 5 + Dot 6	מעבר לפריט האחרון במסך
רווח + Dot 2 + Dot 4	בחירה בפריט
רווח + Dot 2 + Dot 3 + Dot 4	מעבר לשורת המצב
רווח + Dot 4 + Dot 6	עבור למרכז ההתראות
רווח + Dot 2 + Dot 5	עבור למרכז הבקרה
רווח + Dot 1 + Dot 2	הדמיית כפתור חזור
רווח + Dot 3 + Dot 5	(iPad only) מעבר לחלק השמאלי של מסך ההגדרות
רווח + Dot 2 + Dot 6	(iPad only) מעבר לחלק הימני של מסך ההגדרות

Move to previous container (iPad only)	Dot 1 + Dot 7 + רווח
Move to next container (iPad only)	Dot 4 + Dot 7 + רווח

גלילה

מקשי צג הברייל	VoiceOver פעולת
Dot 2 + Dot 4 + Dot 6 + רווח	גלילת מסך שמאלה
Dot 1 + Dot 3 + Dot 5 + רווח	גלילת מסך ימינה
Dot 3 + Dot 4 + Dot 5 + Dot 6 + רווח	גלילת מסך למעלה
Dot 1 + Dot 4 + Dot 5 + Dot 6 + רווח	גלילת מסך למטה
Dot 3 + Dot 4 + רווח	הכרז מיקום המסך, עמוד, שורה

חוגה

מקשי צג הברייל	VoiceOver פעולת
Dot 3 + רווח	בחירת הפריט הקודם של פקד החוגה הנבחר
Dot 6 + רווח	בחירת הפריט הבא של פקד החוגה הנבחר
Dot 2 + Dot 3 + רווח	בחירת הפקד הקודם בחוגה
Dot 5 + Dot 6 + רווח	בחירת הפריט הבא בחוגה

מחוות הפעלה

מקשי צג הברייל	VoiceOver פעולה
רווח + Dot 3 + Dot 6	בצע הקשה פשוטה
רווח + Dot 1 + Dot 2 + Dot 5	מפעיל את כפתור הבית
רווח + Dot 3 + Dot 4 + Dot 5	הגברת עוצמה
רווח + Dot 1 + Dot 2 + Dot 6	הנמכת עוצמה
רווח + Dot 1 + Dot 4 + Dot 6	Activates the Eject key
רווח + Dot 3 + Dot 5 + Dot 6	3D Touch on selected item

הקראה

מקשי צג הברייל	VoiceOver פעולה
רווח + Dot 1 + Dot 2 + Dot 3 + Dot 5	הקראה מהפריט הנבחר
רווח + Dot 2 + Dot 4 + Dot 5 + Dot 6	הקראה מתחילת המסך

עריכה

מקשי צג הבריייל	VoiceOver פעולה
רווח + Dot 2 + Dot 3 + Dot 5 + Dot 6	בחר הכל
רווח + Dot 2 + Dot 3 + Dot 5	בחר שמאלה
רווח + Dot 2 + Dot 5 + Dot 6	בחר ימינה
רווח + Dot 2 + Dot 3 + Dot 4 + Dot 5	Tab
רווח + Dot 1 + Dot 2 + Dot 5 + Dot 6	Shift Tab
רווח + Dot 1 + Dot 3 + Dot 4 + Dot 6	גזור
רווח + Dot 1 + Dot 4	העתק
רווח + Dot 1 + Dot 2 + Dot 3 + Dot 6	הדבק
רווח or Dot 1 + Dot 4 + Dot 5 + רווח	מחיקה (Delete)
רווח or Dot 1 + Dot 5 + רווח	הדמיית מקש אנטר או מעבר לשורה חדשה בתיבת עריכה
רווח + Dot 1 + Dot 3 + Dot 5 + Dot 6	בטל הקלדה
רווח + Dot 2 + Dot 3 + Dot 4 + Dot 6	החזר הקלדה
רווח + Dot 1 + Dot 2 + Dot 4	חיפוש טקסט
רווח + Dot 2 + Dot 3 + Dot 4 + Dot 5 + Dot 6	Output text style
רווח + Dot 1 + Dot 5 + Dot 6	הפעל הכתבה בשדה טקסט

מקשי צג הבריייל	VoiceOver פעולת
רווח + Dot 1 + Dot 2 + Dot 3 + Dot 4 + Dot 5 + Dot 6	סגור/פתח וילון מסך
רווח + Dot 1 + Dot 2 + Dot 3 + Dot 4	השהה/המשך דיבור
רווח + Dot 1 + Dot 3 + Dot 4	הפעל/הפסק דיבור
רווח + Dot 1 + Dot 6	App Switcher
רווח + Dot 1 + Dot 3	הפעלת עזרה – ליציאה הקש 1+2+רווח
רווח + Dot 1 + Dot 2 + Dot 3 + Dot 4 + Dot 6	שינוי שם פריט
רווח + Dot 1 + Dot 2 + Dot 3 + Dot 4 + Dot 5	הפעל/הפסק ניווט מהיר
רווח + Dot 1 + Dot 5 + Dot 6	נגן/השהה מוזיקה או מענה לשיחה נכנסת

בריייל

מקשי צג הבריייל	VoiceOver פעולת
רווח + Dot 2	הסט שורת בריייל שמאלה
רווח + Dot 5	הסט שורת בריייל ימינה
רווח + Dot 1 + Dot 3 + Dot 4 + Dot 5	הצג/הסתר מידע אחרון
רווח + Dot 4 + Dot 5	תרגם
רווח + Dot 1 + Dot 2 + Dot 4 + Dot 5	מצב פלט הבא
רווח + Dot 2 + Dot 3 + Dot 6	מצב קלט הבא

--	--

מצבי קלט ופלט מעבירים בין שלוש אפשרויות תצוגה והקלדת ברייל בהתאמה: ברייל של 6 נקודות, (האופציה היחידה הזמינה כרגע עבור עברית, ערבית ורוסית) 6 נקודות מקוצר (האופציה הזמינה רק עבור שפות אירופיות) ו-8 נקודות.

נקודות-8

מקשי צג הברייל	VoiceOver פעולה
רווח + Dot 1 + Dot 7	מיקטע קודם
רווח + Dot 4 + Dot 7	מיקטע הבא
רווח + Dot 7	מחק
רווח + Dot 8	Return
רווח + Dot 1 + Dot 3 + Dot 4 + Dot 7	השהה/המשך
רווח + Dot 1 + Dot 3 + Dot 7	התחל עזרה
רווח + Dot 3 + Dot 4 + Dot 5 + Dot 6 + Dot 8	גלילת מסך למעלה
רווח + Dot 1 + Dot 4 + Dot 5 + Dot 6 + Dot 8	גלילת מסך למטה
רווח + Dot 3 + Dot 6 + Dot 7 + Dot 8	מדמה לחיצה ארוכה
רווח + Dot 1 + Dot 2 + Dot 3 + Dot 4 + Dot 5 + Dot 7	ניווט מהיר בתווים בודדים